


TELCOケーブル 90度タイプカバーの左出し/右出しについて

機器側がオスコネクタの場合



【接続する機器に対してケーブルを右に出したい場合】


メスコネクタの嵌合面から見て25ピン,50ピン側からケーブルを出す**左出しコネクタ③**タイプになります

【接続する機器に対してケーブルを左に出したい場合】

メスコネクタの嵌合面から見て1ピン,26ピン側からケーブルを出す**右出し④**タイプになります

コネクタ	左出し HL:90度タイプ1カバー JL:90度タイプ2カバー	右出し HR:90度タイプ1カバー JR:90度タイプ2カバー
オス(M)	①	②
メス(F)	③	④

機器側がメスコネクタの場合



【接続する機器に対してケーブルを右に出したい場合】

オスコネクタの嵌合面から見て1ピン,26ピン側からケーブルを出す**左出しコネクタ①**タイプになります

【接続する機器に対してケーブルを左に出したい場合】

オスコネクタの嵌合面から見て25ピン,50ピン側からケーブルを出す**右出し②**タイプになります